# SSD7103&SSD7202&SSD7505&SSD7540 &SSD7580&SSD7502 引导 RAID Windows

安装指南

2021年10月1日至10日

# 目录

可引导RAID配置的先决条件
UEFI BIOS 设置5
如何将 Windows安装到 SSD7202/SSD7103/SSD7505 /SSD7502/SSD7540/SSD7580
步骤 1 - 准备USB闪存驱动器7
步骤 2 - 准备UEFI包7
步骤 3 - 创建RAID数组7
步骤 4 - 安装Windows9
步骤 5 - 禁用休眠11
问题解答12
找不到任何支持的主机适配器12
未检测到支持的控制器13
驱动程序安装前后的黄色警告13
加载驱动程序错误13
附录15

# 可引导RAID配置的先决条件

SSD7202/SSD7103/SSD7505/SSD7502/SSD7540/SSD7580阵列卡可以支持可引导的 RAID阵列。在使用UEFI RAID工具配置阵列后,您可以在NVMeSSD上安装Windows 或Linux操作系统。要配置可引导的NVMeRAID阵列,您将需要以下内容:

**注意**: 在系统安装之前,请不要将任何NVMe连接到主板M.2插槽,以防止安装过程中 出现意外情况。

- 1. **必须安装NVMe SSD**。SSD7202/SSD7103/SSD7505/SSD7502/SSD7540/SSD7580中 必须至少安装一个NVMe SSD RAID阵列卡。
- 一个 PCIe 3.0/4.0 插槽与 x8或 x16通道。SSD7202、SSD7103或SSD7505、 SSD7502、SSD7540、SSD7580必须安装在x8或3.0/4.0槽中。
   您的主板必须有一个UEFI BIOS与选项ROM设置的第三方设备(如 SSD7202/SSD7103/SSD7505/SSD7502/ SSD7540/SSD7580,光驱和USB闪存盘)。如果没有正确配置,系统将无法加载 SSD7000。请检查SSD7202、SSD7103、SSD7505、SSD7502、SSD7540和 SSD7580对推荐主板的兼容性列表。
- **必须禁用安全引导。**您的主板必须有一个UEFI BIOS与选项ROM设置的第三方设备(如SSD7202/SSD7103/SSD7505/SSD7502/SSD7540/SSD7580,光驱和USB闪存盘)。SSD7202/SSD7103/SSD7505/SSD7502/SSD7540/SSD7580 UEFI功能尚未签署和认证。如果启用安全引导,主板将无法识别SSD7000控制器,您将无法继续安装。
- 4. 在系统中安装光驱动器 (如DVD-ROM、DVD-RW或蓝光驱动器)。
- 5. **准备操作系统安装光盘**(Windows 10及更高版本/Windows server 2016及更高版本, 或与您打算安装的二进制驱动器相对应的Linux发行版)。下载并将首选操作系统 的最新ISO映像的正式副本刻录到DVD中。引导系统时,应将其插入光驱。
- 6. 您需要一个USB闪存驱动器 UEFI程序包和驱动程序应该被提取到这个闪存驱动器的根目录中。
- 7. 在操作系统安装过程中删除所有其他驱动器。确保在此过程中,系统中只安装了 SSD7000控制器、USB闪存驱动器和光盘驱动器。这包括任何其他USB硬盘驱动器、 USB闪存驱动器、记忆棒或SAS/SATA驱动器。您可以在成功安装操作系统后重新 连接这些驱动器。
- 8. 确保为SSD7000系列托管的SSD卸载任何非HighPoint驱动程序。第三方软件和制造商提供的驱动程序可能会阻止SSD7000正常工作。
- 9. 对于Windows10/11用户,请确保禁用快速引导。

**以下是在计算机上安装Windows11的基本要求。**如果您的设备不符合这些要求,您可能无法在设备上安装Windows 11;如果您的设备已经运行Windows 10,您可以使用PC健康检查应用程序来评估兼容性。PC Health Check app

有关详细的要求,请参阅以下链接: Windows 11 Specs

and System Requirements | Microsoft

# UEFI BIOS 设置

不同的主板将提供不同的与UEFI相关的BIOS设置。请咨询您的主板的用户手册以了解 更多信息。本节提供了两种不同类型的主板BIOS菜单的示例。

- 1. 示例 1: 更改UEFI 设置(SuperMicro H12SSL-i主板)。
  - a. 启动系统,并访问主板BIOS菜单。
  - b. 移动到boot选项卡,并将"Boot Mode Select"设置为"UEFI";

Aptio Setup Utility Main Advanced IPMI Event Logs	– Copyright (C) 2020 American H Security Boot Save & Exit	Megatrends, Inc.
Boot Configuration		Select boot mode Legacy/UEFI
Boot Mode Select LEGACY to EFI Support	(UEFI) [Disabled]	
FIXED BOOT ORDER Priorities		
Boot Option #1	[UEFI Hard Disk]	
Boot Option #2	[UEFI AP:UEFI:	
	Built-in EFI Shell]	
Boot Option #3	[UEFI CD/DVD]	
Boot Option #4	[UEFI USB Hard Disk]	
Boot Option #5	[UEFI USB	
	CD/DVD:UEFI: ASUS	
	SDRW-08D2S-U A801]	
Boot Option #6	[UEFI USB Key]	
Boot Option #7	[UEFI USB Floppy]	
Boot Option #8	[UEFI USB Lan]	and the second sec
Boot Option #9	[UEFI Network]	→+: Select Screen

c. 在 "Advanced->PCIe/PCI/PnP Configuration-> 设 置 下,将 "CPU Slot x PCI-E OPROM"更改为"EFI". "x" 表示PCIE插槽分配。在本例中,SSD7103被安装在"CPU 插槽3"中。

Aptio Setup Utility - Advanced	Copyright (C) 2020 Americ	an Megatrends, Inc.
PCI Bus Driver Version	A5.01.19	▲ Enables or disables CPU SLOT3 PCI-E 4.0 X16 OPROM
PCI Devices Common Settings:		option.
Above 4G Decoding	[Enabled]	
SR-IOV Support	[Disabled]	
BME DMA Mitigation	[Disabled]	
PCIe ARI Support	[Auto]	
PCIe Spread Spectrum	[Disabled]	
VGA Priority	[Onboard]	
NVMe Firmware Source	[Vendor Defined	
	Firmware]	
M.2 (AHCI) Firmware Source	[Vendor Defined	
	Firmware]	
CPU SLOT1 PCI-E 4.0 X16 OPROM	[EFI]	
CPU SLOT2 PCI-E 4.0 X8 OPROM	[EFI]	
CPU SLOT3 PCI-E 4.0 X16 OPROM		
CPU SLOT4 PCI-E 4.0 X8 OPROM	[EFI]	++: Select Screen
CPU SLOTS PCI-E 4.0 X16 OPROM	[EFI]	↑↓: Select Item
CPU SLOT6 PCI-E 4.0 X16 OPROM	[EFI]	Enter: Select
CPU SLOT7 PCI-E 4.0 X16 OPROM	[EFI]	+/-: Change Opt.

d. 禁用安全引导"Secure Boot", 并将尝试安全引导 "Attempt Secure Boot" 设置为已禁用 "Disabled"。

Sustem Mode	Setun	Secure Boot feature is
Vendor Keus	Active	Active if Secure Boot is
Secure Boot	Not Active	Enabled,
		Platform Key(PK) is
		enrolled and the System i
		in User mode.
Secure Boot Mode	[Custom]	The mode change requires
CSM Support	[Enabled]	platform reset

- 2. 示例 2:改变UEFI 设置 (ASUS PRIME X299 –DELUXE):
  - a. 启动系统,并访问主板的BIOS菜单。
  - b. 将"从存储设备启动" "Boot from Storage Devices" 设置为"UEFI驱动程序优先" "UEFI driver <u>first</u>";

My Favorites	Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot	Tool	Exit	
- Boot\CSM (Compa	tibility Sup	port Module)				100		
Compatibility Sup	port Modul	e Configuration						
Launch CSM				[	Enabled			•
Boot Device Co	ntrol			[	UEFI and Lo	egacy OPR	M	•
Boot from Net	work Device	5		[	Legacy only	,		-
Boot from Stor	age Devices			[	UEFI driver	first		•
Boot from PCI	E/PCI Expan	sion Devices			Legacy only			•

c. 将"引导设备控制" "Boot Device Control"设置为"仅限UEFI" "UEFI Only" 或 "UEFI and Legacy OPROM";

Compatibility Support Module Configuration	
Launch CSM	Enabled 👻
Boot Device Control	UEFI and Legacy OPROM 👻
Boot from Network Devices	Legacy only 👻
Boot from Storage Devices	UEFI driver first 👻
Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices	Legacy only 👻

d. 将"操作系统类型""OS Type" 设置为"其他操作系统" "Other OS"。

My Favorites	Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot	Tool	Exit	
	1							
Secure Boot state Platform Key (PK	: ) state			E	nabled nloaded			
OS Type				0	Other OS			•
> Clear Secure Boo	x Keys							_
Key Managemen	•							

# 如何将 Windows安装到 SSD7202/SSD7103/SSD7505 /SSD7502/SSD7540/SSD7580 注意: 下面的安装过程以SSD7103为例

### 步骤1-准备USB闪存驱动器

准备USB闪存驱动器时,请确保将USB分区格式化为FAT32。如果使用了另一个文件系统,USB驱动器可能无法正确识别,并且不会作为选项显示在主板的UEFI BIOS菜单下。

# 步骤 2 - 准备UEFI包

软件包必须直接解压缩到可引导USB闪存驱动器的根目录(不要将内容提取到新文件夹)。 以下所有项目都必须显示在USB闪存盘的根目录中:

### 例如 (SSD7103)

, > 11 (	D:) 🗸	Q			
^	Name		Date modified	Туре	Size
	efi		1/18/2021 3:58 PM	File folder	
	7103uefi.rom		1/15/2021 5:19 PM	ROM File	58 KB
	ArrayCreate.efi		9/25/2020 3:51 PM	EFI File	74 KB
	📄 go.nsh		9/25/2020 3:51 PM	NSH File	1 KB
- 64	🗋 load.efi		9/25/2020 3:51 PM	EFI File	103 KB
	README		1/18/2021 4:32 PM	Text Document	3 KB
	startup.nsh		9/25/2020 3:51 PM	NSH File	1 KB

**注意**: 如果根目录中不存在上述内容,则UEFI引导设备将无法被正确识别,或者您将无法为操作系统安装创建阵列。

### 步骤 3- 创建RAID数组

a. 此过程假定您已经在SSD7000控制器中安装了NVMeSSD(请参阅步骤1-先决

条件)。 注意:确保您的USB闪存驱动器已使用FAT32文件系统格式化。

- b. 将可引导的USB闪存驱动器插入到主板中,并启动系统。
- c. 主板的BIOS后屏幕应该显示有关NVMeSSD的信息:

HighPo:	int M	VMe RA	ID dr	iver	versior	n v1.1.12					
[C1:00	]	SSD710	3 fou	nd(0)							
[C1:00	01]	device	e four	d (PC	I addre	ess C3:00	:00).				
[C1:00	02]	device	e four	d (P(	I addre	ess C4:00	:00).				
[C1:00	00]	device	e four	d (PC	I addre	ess C5:00	:00).				
[C1:00	03]	device	e four	d (PC	I addre	ess C8:00	:00).				
Adding	HPT	VD0-0	SCSI	Disk	Device	(SINGLE)	Capacity	1000GE	BlockSize	9 512	Bytes
Adding	HPT	VD0-1	SCSI	Disk	Device	(SINGLE)	Capacity	500GB	BlockSize	512	Bytes
Adding	HPT	VD0-2	SCSI	Disk	Device	(SINGLE)	Capacity	500GB	BlockSize	512	Bytes
Adding	HPT	VD0-3	SCSI	Disk	Device	(SINGLE)	Capacity	500GB	BlockSize	512	Bytes
					TAXABLE INC.	<b>1</b>					100

d. 输入主板的BIOS设置, 然后从菜单中选择UEFI: "闪存驱动器": "flash drive"

```
Boot Override
SanDisk
BRCM MBA Slot 4500 v20.14.2
UEFI: SanDisk, Partition 1
UEFI: Built-in EFI Shell
Launch EFI Shell from filesystem device
```

e. 在提示下,输入以下命令以更改分辨率: mode 100 31

FS0:\>	mode					
Availa	ole mo	odes	for o	consol	e output	device.
Col	80	Row	25	5 *		
Col	80	Row	5(	)		
Col	100	Row	31			
Col	240	Row	56	5		
FS0:\>	mode	100	31_			

f. 接下来,输入以下命令以输入RAID创建实用程序:

#### ArrayCreate.efi

g. 接下来,使用以下命令创建该数组: create RAID0

这将创建一个使用所有SSD的RAID0阵列,并配置为最大容量:

<<< create RAIDO Creating array: RAIDO_000041A7. Array created successfully.
==== Physical device list(count 4):
1/1 Samsung SSD 980 PRO 1TB-S5GXNGONA06316F, 1000123MB(MaxFree 500095MB), Norr
1/2 Samsung SSD 980 PRO 500GB-S5GYNGOR104509T, 500028MB(MaxFree OMB), Normal
1/3 Samsung SSD 980 PRO 500GB-S5GYNGOR104459K, 500028MB(MaxFree OMB), Normal
1/4 Samsung SSD 980 PRO 500GB-S5GYNGOR206284E, 500028MB(MaxFree OMB), Normal
==== Logical device list(count 1):
1 [VD4] RAIDO_000041A7 (RAIDO), 2000112MB (Stripe 512KB), Normal
1/1 Samsung SSD 980 PRO 1TB
1/2 Samsung SSD 980 PRO 500GB
1/3 Samsung SSD 980 PRO 500GB
1/4 Samsung SSD 980 PRO 500GB
>>> Please specify command to execute:

h. 您现在可以退出该实用程序了。输入以下命令: exit

注意: 有关更多其他命令, 请参阅本用户指南的附录。 Appendix

## 步骤 4 - 安装Windows

- a. 将Windows install DVD插入光驱(DVD/Blu-ray等),然后重新启动系统。
- b. 主板BIOS后屏幕应显示以下RAID信息:



c. 输入启动列表,并选择从UEFI DVD开始:

```
Boot Override
ASUS SDRW-08D2S-U A801
BRCM MBA Slot 4500 v20.14.2
UEFI: ASUS SDRW-08D2S-U A801
UEFI: Built-in EFI Shell
Launch EFI Shell from filesystem device
```

 d. 安装Windows,至"Where do you want to install Windows?",您应该会看到 几个可用的传统磁盘(安装到 SSD7202/SSD7103/SSD7505/SSD7502/SSD7540/SSD7580控制器中的每个 SSD一个)。

注意:下面的屏幕截图显示了已经安装在SSD7103中的4个SSD:

Name		Total size	Free space	Type
Drive 0 U	nallocated Space	465.8 GB	465.8 GB	
Drive 1 U	nallocated Space	465.8 GB	465.8 GB	
Drive 2 U	nallocated Space	465.8 GB	465.8 GB	
Drive 3 U	nallocated Space	465.8 GB	465.8 GB	
Refresh	Delete	Format	* New	
Load driver	Extend	Lounda -	4	

e. 单击弹出窗口中的"加载驱动程序",然后单击"取消":

Select the driver to install
Load driver
Brgwre Bescan Hort

f. 接下来,将包含SSD7202/SSD7103/SSD7505/SSD7502/SSD7540/SSD7580驱动
 程序的USB闪存插入主板USB插槽,点击"浏览"。选择驱动程序文件,如图所示:

HighPoint NVMe	Controller (C:\HighP	oint_NVMe_G5_R/	AID_Windows_Stor	Port_v1.2.12.0_19_07_	01
HighPoint NVMe	RAID Controller (C:\}	HighPoint_NVMe_	G5_RAID_Windows	_StorPort_v1.2.12.0_1	19_1
<					>

注意:屏幕截图中显示的驱动程序修订版本可能与当前的软件版本不一致。 请确保从产品的软件更新页面下载最新的驱动程序。

g. 加载驱动程序后,返回到"Where do you want to install Windows?"界面以前的旧版磁盘现在将被识别为RAID阵列:

	Name		Total size	Free space	Туре
8	Drive 0 Unall	located Space	1862.8 GB	1862.8 GB	
er Befre	esh	Delete	✓ Format	* Ngw	

h. 分区完成后,继续并完成Windows安装过程。

### 步骤 5-禁用休眠

a. 安装完Windows后,启动到操作系统并禁用休眠。当系统安装在NVMeRAID阵 列上时,休眠将失败;此错误将会减慢或阻止启动和禁用休眠模式.。

如果您不关闭休眠功能,则您可能会遇到以下问题:

a) 关闭时间将额外延长3-5分钟。

您无法正常关闭,您需要手动按下主板的电源开关按钮才能关闭系统。 请使用管理员权限,以使用以下命令(命令提示符实用程序)关闭休眠状态:

#### #powercfg /h off

Administrator: Command Prompt Microsoft Windows [Version 10.0.17763.194] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Windows\system32>powercfg /h off C:\Windows\system32>

### 输入命令,检查快速关闭是否已关闭;



# 问题解答

#### 找不到任何支持的主机适配器

在UEFI环境中,运行命令"SSD7103.nsh(请参阅UEFI Read me了解具体的输入内容)"。



解决方案:如果您收到"没有找到支持的主机适配器"。尝试以下内容,

- a. 该错误消息是为了提醒用户,当该卡不能在UEFI中找到时。确保SSD7000系列 NVMe阵列卡安装在一个具有x8或x16通道的PCIe插槽中。
- b. 为了避免此插槽损坏,请更换插槽并再次测试。

#### 未检测到支持的控制器

在UEFI环境中,运行命令,"ArrayCreate.efi".



解决方案:如果您收到消息,"没有检测到受支持的控制器"。尝试以下内容,

- a. 检查主板BIOS中是否启用了存储选项ROM
- b. 检查NVMe是否已连接到控制器
- c. 更换主板插槽,进入UEFI环境,然后重新输入该命令

如果上述方法都不能工作,请提供UEFI日志。您可以使用我们的在线支持门户提交支持票,其中尽可能详细地包含对问题的描述。<u>http://highpoint.mikecrm.com/vr1DAsz</u>

#### 驱动程序安装前后的黄色警告。

在安装驱动程序之前和之后,在安装界面的左下角会出现一个黄色的感叹号警告。

Name		Total size	Free space Type	Name	Total size	Free space Type
🥪 Drive O Unal	llocated Space	476.9 GB	476.9 GB	Drive 0 Unallocated Space	476.9 GB	476.9 GB
Orive 1 Una	llocated Space	953.9 GB	953.9 GB			
• Refresh	Delete	Format	* New	Befresh XDelete	Eormat	+ Ngw
Load driver	a Estend			C Load driver		
Mandauna anali karia	stalled on this drive (S	ihow details)		▲ Windows can't be installed on this drive. (SP	ow details)	

#### 解决方案:

- a. 请确认"从存储设备启动""Boot from Storage Devices" 已设置为"UEFI驱动程序优先""UEFI driver first";
- b. 确认是否选择了UEFI DVD进入系统安装界面。

#### 加载驱动程序错误

在安装该驱动程序时,它会提示需要更新该驱动程序。



**解决方案:**错误消息的出现表明其他NVMe驱动器已连接到您适用的主板。尝试以下内容:

a. 删除在主板上安装的所有NVMe驱动器,并重新安装操作系统。

如果上述方法均无效,请提供pci和驱动程序信息。您可以使用我们的在线支持门户提交支持通知单,尽可能详细地描述问题。<u>http://highpoint.mikecrm.com/vr1DAsz</u>

### 这台电脑不能运行Windows11

如果在安装过程中提示"这台电脑无法运行Windows11", (This PC Can't run Windows11) 请检查您所使用的设备是否符合"Windows11的最低系统要求"" <u>Minimum system</u> requirements for windows11"



# 附录

# 支持命令: help/info/quit/exit/create/delete.

# • 创建命令

### Syntax

创建阵列类型(RAID0/RAID1)成员磁盘列表(1/1、1/2|\*)容量(100|\*)

### 示例

<<< create RAID0

<<< create RAID0 \*

<<< create RAID0 \* \*

创建具有所有磁盘和最大容量的RAID0阵列。

<< create RAID1 1/1, 1/3 10</pre>

创建具有磁盘1/1和1/3以及10GB容量的RAID1阵列。

<<< create RAID10 \* 10

创建具有所有磁盘和10GB容量的RAID1阵列。

# • 删除命令

### Syntax

delete {array ID}

### 示例

<<< delete 1

从逻辑设备列表中删除第一个数组。

<<< delete 2

从逻辑设备列表中删除第二个数组。

# • 信息命令

# Syntax

info

显示物理设备列表和逻辑列表

# • 退出命令

# Syntax

Q/q/quit/exit 退出应用程序

# • 帮助命令

Syntax

H/h/help

这是帮助消息