

1. Rocket 1000系列NVMe扩展卡支持单面和双面SSD。注意，不支持带有内置散热器的SSD。
2. 将Rocket 1000系列与RocketStor 6661A配合使用时：
  - 1) 确保您正在工作的主板或计算机能够支持Thunderbolt™ 3 设备，并有一个可用的Thunderbolt™ 3 端口。

如果您的 Windows操作系统没有Thunderbolt™ 驱动程序，请检查主板或系统的官方网页是否提供Thunderbolt™驱动程序下载链接。

对于Windows操作系统: 设备连接到Thunderbolt后™ 终端，您需要更改设备连接的权限；否则，系统可能会识别Rocket 1000扩展卡。
  - 2) 对于Linux操作系统: Thunderbolt™驱动程序已集成到分发程序中，无需额外安装。但是，在将设备连接到Thunderbolt之后™ 端口，您仍需要更新权限才能使用Rocket 1000 HBA:
  - 3)

