

HighPoint 控制器端口指南

版本 v1.00

版权所有 © 2022 HighPoint Technologies, Inc.






保留所有权利







目录






SSD7000.....	1
SSD7101A.....	1
SSD7103.....	1
SSD7104.....	1
SSD7204.....	1
SSD7140.....	1
SSD7540.....	2
SSD7202.....	2
SSD7502.....	2
SSD7120.....	2
SSD7180.....	3
SSD7184.....	3
SSD7580.....	3
SSD6540/6540M.....	4
SSD6200.....	5
SSD6202.....	5
SSD6204.....	5
RR600.....	6
RR620.....	6
RR620L.....	6
RR642L.....	6
RR640L.....	6
RR800.....	7
RR840A.....	7
RR840C.....	7
RR3700.....	8
RR3740A.....	8
RR3740C.....	8
RR3720A.....	8
RR3720C.....	8
RR3742A.....	8
RR2800.....	10
RR2840A.....	10
RR2840C.....	10
RR4500.....	11
RR4520.....	11
RR4522.....	11
RR2700.....	12
RR2720.....	12
RR2721.....	12
RR2722.....	12
RR2711.....	13




RR2782.....	13
RR2744.....	13
RS643xTS.....	14
RS6438TS.....	14
RS6434TS.....	14
Thunderbolt™ 3.....	15
RS6628A.....	15
RS6674T.....	15
USB.....	16
RS6124V.....	16
RS6114V.....	16

SSD7000



<p>SSD7101A</p>	 <p>Channel 1 in WEBGUI ← PORT1</p> <p>Channel 2 in WEBGUI ← PORT2</p> <p>Channel 3 in WEBGUI ← PORT3</p> <p>Channel 4 in WEBGUI ← PORT4</p>
<p>SSD7103</p>	 <p>Channel 4 in WEBGUI ← PORT4</p> <p>Channel 3 in WEBGUI ← PORT3</p> <p>Channel 2 in WEBGUI ← PORT2</p> <p>Channel 1 in WEBGUI ← PORT1</p>
<p>SSD7104</p>	 <p>Port1 → Channel 1 in WEBGUI</p> <p>Port2 → Channel 2 in WEBGUI</p> <p>Port3 → Channel 3 in WEBGUI</p> <p>Port4 → Channel 4 in WEBGUI</p>
<p>SSD7204</p>	 <p>Port1 → Channel 1 in WEBGUI ←</p> <p>Port2 → Channel 2 in WEBGUI ←</p> <p>Port3 → Channel 3 in WEBGUI ←</p> <p>Port4 → Channel 4 in WEBGUI ←</p>
<p>SSD7140</p>	 <p>Channel 1 in WEBGUI ← PORT1</p> <p>Channel 2 in WEBGUI ← PORT2</p> <p>Channel 3 in WEBGUI ← PORT3</p> <p>Channel 4 in WEBGUI ← PORT4</p> <p>PORT5 → Channel 5 in WEBGUI</p> <p>PORT6 → Channel 6 in WEBGUI</p> <p>PORT7 → Channel 7 in WEBGUI</p> <p>PORT8 → Channel 8 in WEBGUI</p>

<p>SSD7540</p>	 <p>Channel 1 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 2 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 3 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 4 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 5 in WEBGUI →</p> <p>Channel 6 in WEBGUI →</p> <p>Channel 7 in WEBGUI →</p> <p>Channel 8 in WEBGUI →</p>
<p>SSD7202</p>	 <p>Port1 → Channel 1 in WEBGUI</p> <p>Port2 → Channel 2 in WEBGUI</p>
<p>SSD7502</p>	 <p>PORT1 → Channel 1 in WEBGUI</p> <p>PORT2 → Channel 2 in WEBGUI</p>
<p>SSD7120</p>	 <p>PORT4 → Channel 4 in WEBGUI</p> <p>PORT3 → Channel 3 in WEBGUI</p> <p>PORT2 → Channel 2 in WEBGUI</p> <p>PORT1 → Channel 1 in WEBGUI</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="478 1411 854 1765"> <p>8643-8643-060</p>  </div> <div data-bbox="871 1411 1298 1765"> <p>8643-8639-50</p>  </div> </div>




<p>SSD7180</p>	 <p>Channel 1 in WEBGUI Channel 2 in WEBGUI Channel 3 in WEBGUI Channel 4 in WEBGUI PORT8 → Channel 8 in WEBGUI PORT7 → Channel 7 in WEBGUI PORT6 → Channel 6 in WEBGUI PORT5 → Channel 5 in WEBGUI</p> <p>8643-8639-50</p> 
<p>SSD7184</p>	 <p>Port4 → Channel 4 in WEBGUI Port3 → Channel 3 in WEBGUI Port2 → Channel 2 in WEBGUI Port1 → Channel 1 in WEBGUI</p>  <p>Port8 → Channel 8 in WEBGUI Port7 → Channel 7 in WEBGUI Port6 → Channel 6 in WEBGUI Port5 → Channel 5 in WEBGUI</p>
<p>SSD7580</p>	 <p>Channel 1/2 in WEBGUI Channel 3/4 in WEBGUI PORT4 → Channel 7/8 in WEBGUI PORT3 → Channel 5/6 in WEBGUI</p>

	
<p>SSD6540/6540M</p>	  <ul style="list-style-type: none">→ Channel 4 in WEBGUI→ Channel 3 in WEBGUI→ Channel 2 in WEBGUI→ Channel 1 in WEBGUI




SSD6200

<p>SSD6202</p>	 <p>PORT1 → Channel 1 in WEBGUI PORT2 → Channel 2 in WEBGUI</p>
<p>SSD6204</p>	 <p>PORT1 → Channel 1 in WEBGUI PORT2 → Channel 2 in WEBGUI PORT3 → Channel 3 in WEBGUI PORT4 → Channel 4 in WEBGUI</p>






RR600

RR620	 <p>PORT2 → Channel 2 in WEBGUI PORT1 → Channel 1 in WEBGUI</p>
RR620L	 <p>→ Channel 2 in WEBGUI → Channel 1 in WEBGUI</p>
RR642L	 <p>Channel 2 in WEBGUI ← PORT2 → Channel 3 in WEBGUI Channel 1 in WEBGUI ← PORT1 → Channel 4 in WEBGUI</p>
RR640L	 <p>→ Channel 1 in WEBGUI → Channel 2 in WEBGUI PORT1 PORT2 → Channel 3 in WEBGUI PORT3 → Channel 4 in WEBGUI PORT4</p>
电缆	

RR800



<p>RR840A</p>	 <p>PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI</p>
<p>RR840C</p>	 <p>PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI</p>
<p>电缆连接细节，如RR840C</p>	
	 <p>Diagram illustrating cable connections for RR840C using SFF-8643 cables:</p> <ul style="list-style-type: none"> PORT1: Connected to Channel 1, 2, 3, and 4 in WEBGUI. PORT2: Connected to Channel 5, 6, 7, and 8 in WEBGUI. PORT3: Connected to Channel 9, 10, 11, and 12 in WEBGUI. PORT4: Connected to Channel 13, 14, 15, and 16 in WEBGUI.

RR3700









<p>RR3740A</p>	 <p> PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>
<p>RR3740C</p>	 <p> PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>
<p>RR3720A</p>	 <p> PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>
<p>RR3720C</p>	 <p> PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>
<p>RR3742A</p>	 <p> PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI Channel 9/10/11/12 in WEBGUI ← PORT3 Channel 13/14/15/16 in WEBGUI ← PORT4 </p>
<p>电缆连接细节，如 RR3740C</p>	




RR2800

<p>RR2840A</p>	 <p>PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI</p>
<p>RR2840C</p>	 <p>PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI</p>

电缆连接细节，如RR2840C




	 <p>Channel 1 in WEBGUI Channel 2 in WEBGUI Channel 3 in WEBGUI Channel 4 in WEBGUI</p>
	 <p>Channel 5 in WEBGUI Channel 6 in WEBGUI Channel 7 in WEBGUI Channel 8 in WEBGUI</p>
	 <p>Channel 9 in WEBGUI Channel 10 in WEBGUI Channel 11 in WEBGUI Channel 12 in WEBGUI</p>
	 <p>Channel 13 in WEBGUI Channel 14 in WEBGUI Channel 15 in WEBGUI Channel 16 in WEBGUI</p>

RR4500






RR2700

<p>RR2720</p>	<p>SFF-8087</p> <p>Channel 1 in WEBGUI Channel 2 in WEBGUI Channel 3 in WEBGUI Channel 4 in WEBGUI</p> <p>SFF-8087</p> <p>Channel 5 in WEBGUI Channel 6 in WEBGUI Channel 7 in WEBGUI Channel 8 in WEBGUI</p>
<p>RR2721</p>	<p>Channel 1/2/3/4 in WEBGUI</p> <p>Channel 5/6/7/8 in WEBGUI</p>
<p>RR2722</p>	

<p>RR2711</p>	 <p>The image shows the RR2711 controller hardware on the left, which is a black rectangular device with a fan and a cable. On the right is a software interface window titled 'AS' showing four channels labeled 'Channel 1', 'Channel 2', 'Channel 3', and 'Channel 4'.</p>
<p>RR2782</p>	 <p>The image shows the RR2782 controller hardware with yellow labels for ports and green arrows pointing to channel ranges in the WEBGUI. The mappings are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Channel 21/22/23/24 in WEBGUI (from PORT5) Channel 17/18/19/20 in WEBGUI (from PORT6) Channel 13/14/15/16 in WEBGUI (from PORT4) Channel 9/10/11/12 in WEBGUI (from PORT3) Channel 5/6/7/8 in WEBGUI (from PORT2) Channel 1/2/3/4 in WEBGUI (from PORT1) Channel 25/26/27/28 in WEBGUI (from PORT7) Channel 29/30/31/32 in WEBGUI (from PORT8)
<p>RR2744</p>	 <p>The image shows the RR2744 controller hardware with yellow labels for ports and green arrows pointing to channel ranges in the WEBGUI. The mappings are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Channel 1/2/3/4 in WEBGUI (from PORT1) Channel 5/6/7/8 in WEBGUI (from PORT2) Channel 9/10/11/12 in WEBGUI (from PORT3) Channel 13/14/15/16 in WEBGUI (from PORT4)

RS643xTS

<p>RS6438TS</p>	 
<p>RS6434TS</p>	 <p>连接到RR3742A的端口a(通道1/2/3/4), 连接到RR3742A的端口b(通道5/6/7/8):</p> 

Thunderbolt™ 3

<p>RS6628A</p>	 <p>Diagram of the RS6628A Thunderbolt 3 controller. The front panel features eight ports labeled PORT1 through PORT8. Each port is connected to a corresponding channel in the WEBGUI, as indicated by green arrows and text:</p> <ul style="list-style-type: none">PORT8 → Channel 8 in WEBGUIPORT7 → Channel 7 in WEBGUIPORT6 → Channel 6 in WEBGUIPORT5 → Channel 5 in WEBGUIPORT4 → Channel 4 in WEBGUIPORT3 → Channel 3 in WEBGUIPORT2 → Channel 2 in WEBGUIPORT1 → Channel 1 in WEBGUI
<p>RS6674T</p>	 <p>Diagram of the RS6674T Thunderbolt 3 controller. The front panel features 16 channels arranged in a 4x4 grid, labeled Channel1 through Channel16. The channels are numbered as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">Row 1: Channel4, Channel8, Channel12, Channel16Row 2: Channel3, Channel7, Channel11, Channel15Row 3: Channel2, Channel6, Channel10, Channel14Row 4: Channel1, Channel5, Channel9, Channel13

USB

RS6124V	
RS6114V	