

HighPoint Controller's Port Guide

Version v1.00

Copyright © 2022 HighPoint Technologies, Inc.






All rights reserved







Content






SSD7000	1
SSD7101A	1
SSD7103	1
SSD7104	1
SSD7204	1
SSD7140	1
SSD7540	2
SSD7202	2
SSD7502	2
SSD7120	2
SSD7180	3
SSD7184	3
SSD7580	3
SSD6540/6540M	4
SSD6200	5
SSD6202	5
SSD6204	5
RR600	6
RR620	6
RR620L	6
RR642L	6
RR640L	6
RR800	7
RR840A	7
RR840C	7
RR3700	8
RR3740A	8
RR3740C	8
RR3720A	8
RR3720C	8
RR3742A	8
RR2800	10
RR2840A	10
RR2840C	10
RR4500	11
RR4520	11
RR4522	11
RR2700	12
RR2720	12
RR2721	12
RR2722	12
RR2711	13



RR2782.....	13
RR2744.....	13
RS643xTS.....	14
RS6438TS.....	14
RS6434TS.....	14
Thunderbolt™ 3.....	15
RS6628A.....	15
RS6674T.....	15
USB.....	16
RS6124V.....	16
RS6114V.....	16

SSD7000



<p>SSD7101A</p>	<p>Channel 1 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 2 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 3 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 4 in WEBGUI ←</p> 
<p>SSD7103</p>	<p>Channel 4 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 3 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 2 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 1 in WEBGUI ←</p> 
<p>SSD7104</p>	 <p>→ Channel 1 in WEBGUI</p> <p>→ Channel 2 in WEBGUI</p> <p>→ Channel 3 in WEBGUI</p> <p>→ Channel 4 in WEBGUI</p>
<p>SSD7204</p>	 <p>→ Channel 1 in WEBGUI ←</p> <p>→ Channel 2 in WEBGUI ←</p> <p>→ Channel 3 in WEBGUI ←</p> <p>→ Channel 4 in WEBGUI ←</p>
<p>SSD7140</p>	<p>Channel 1 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 2 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 3 in WEBGUI ←</p> <p>Channel 4 in WEBGUI ←</p>  <p>→ Channel 5 in WEBGUI</p> <p>→ Channel 6 in WEBGUI</p> <p>→ Channel 7 in WEBGUI</p> <p>→ Channel 8 in WEBGUI</p>

<p>SSD7540</p>	
<p>SSD7202</p>	
<p>SSD7502</p>	
<p>SSD7120</p>	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="467 1417 845 1769"> <p>8643-8643-060</p>  </div> <div data-bbox="845 1417 1281 1769"> <p>8643-8639-50</p>  </div> </div>






<p>SSD7180</p>	 <p>Channel 1 in WEBGUI Channel 2 in WEBGUI Channel 3 in WEBGUI Channel 4 in WEBGUI PORT8 → Channel 8 in WEBGUI PORT7 → Channel 7 in WEBGUI PORT6 → Channel 6 in WEBGUI PORT5 → Channel 5 in WEBGUI</p> <p>8643-8639-50</p> 
<p>SSD7184</p>	 <p>Port4 → Channel 4 in WEBGUI Port3 → Channel 3 in WEBGUI Port2 → Channel 2 in WEBGUI Port1 → Channel 1 in WEBGUI</p>  <p>Port8 → Channel 8 in WEBGUI Port7 → Channel 7 in WEBGUI Port6 → Channel 6 in WEBGUI Port5 → Channel 5 in WEBGUI</p>
<p>SSD7580</p>	 <p>Channel 1/2 in WEBGUI Channel 3/4 in WEBGUI PORT4 → Channel 7/8 in WEBGUI PORT3 → Channel 5/6 in WEBGUI</p>

	
<p>SSD6540/6540M</p>	 <p>Port4 → Channel 4 in WEBGUI Port3 → Channel 3 in WEBGUI Port2 → Channel 2 in WEBGUI Port1 → Channel 1 in WEBGUI</p>



SSD6200

<p>SSD6202</p>	 <p>PORT1 → Channel 1 in WEBGUI PORT2 → Channel 2 in WEBGUI</p>
<p>SSD6204</p>	 <p>PORT1 → Channel 1 in WEBGUI PORT2 → Channel 2 in WEBGUI PORT3 → Channel 3 in WEBGUI PORT4 → Channel 4 in WEBGUI</p>

RR600

<p>RR620</p>	 <p>PORT2 → Channel 2 in WEBGUI PORT1 → Channel 1 in WEBGUI</p>
<p>RR620L</p>	 <p>→ Channel 2 in WEBGUI → Channel 1 in WEBGUI</p>
<p>RR642L</p>	 <p>Channel 2 in WEBGUI ← PORT2 Channel 1 in WEBGUI ← PORT1 PORT3 → Channel 3 in WEBGUI PORT4 → Channel 4 in WEBGUI</p>
<p>RR640L</p>	 <p>→ Channel 1 in WEBGUI → Channel 2 in WEBGUI PORT1 PORT2 → Channel 3 in WEBGUI PORT3 PORT4 → Channel 4 in WEBGUI</p>
<p>Cable</p>	






RR800


<p>RR840A</p>	 <p> PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>
<p>RR840C</p>	 <p> PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>

Cable connection details, E.g RR840C





RR3700


<p>RR3740A</p>	 <p> PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>
<p>RR3740C</p>	 <p> PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>
<p>RR3720A</p>	 <p> PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>
<p>RR3720C</p>	 <p> PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>
<p>RR3742A</p>	 <p> PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI </p>
<p>Cable connection details , E.g RR3740C</p>	




RR2800

<p>RR2840A</p>	 <p> PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>
<p>RR2840C</p>	 <p> PORT4 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT3 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT2 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI </p>




Cable connection details, E.g RR2840C






RR4500






RR2700

<p>RR2720</p>	
<p>RR2721</p>	
<p>RR2722</p>	

<p>RR2711</p>	
<p>RR2782</p>	 <p>Channel 21/22/23/24 in WEBGUI Channel 17/18/19/20 in WEBGUI</p> <p>Channel 25/26/27/28 in WEBGUI ← PORT7 Channel 29/30/31/32 in WEBGUI ← PORT8</p> <p>PORT5 → Channel 13/14/15/16 in WEBGUI PORT4 → Channel 9/10/11/12 in WEBGUI PORT3 → Channel 5/6/7/8 in WEBGUI PORT2 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI PORT1 → Channel 1/2/3/4 in WEBGUI</p>
<p>RR2744</p>	 <p>Channel 1/2/3/4 in WEBGUI ← PORT1 Channel 5/6/7/8 in WEBGUI ← PORT2</p> <p>Channel 9/10/11/12 in WEBGUI ← PORT3 Channel 13/14/15/16 in WEBGUI ← PORT4</p>

RS643xTS

<p>RS6438TS</p>	 <p>Channel8 in WEBGUI Channel7 in WEBGUI Channel6 in WEBGUI Channel5 in WEBGUI Channel4 in WEBGUI Channel3 in WEBGUI Channel2 in WEBGUI Channel1 in WEBGUI</p>
<p>RS6434TS</p>	 <p>Channel4 in WEBGUI Channel3 in WEBGUI Channel2 in WEBGUI Channel1 in WEBGUI</p> <p>Connect to port a of RR3742A(Channel1/2/3/4), Connect to port b of RR3742A(Channel5/6/7/8):</p>  <p>Channel8 in WEBGUI Channel7 in WEBGUI Channel6 in WEBGUI Channel5 in WEBGUI</p>

Thunderbolt™ 3

<p>RS6628A</p>	 <p>The diagram shows a vertical stack of eight ports on the RS6628A controller. Each port is labeled from PORT1 at the bottom to PORT8 at the top. Green arrows point from each port to its corresponding channel in the WEBGUI:</p> <ul style="list-style-type: none">PORT8 → Channel 8 in WEBGUIPORT7 → Channel 7 in WEBGUIPORT6 → Channel 6 in WEBGUIPORT5 → Channel 5 in WEBGUIPORT4 → Channel 4 in WEBGUIPORT3 → Channel 3 in WEBGUIPORT2 → Channel 2 in WEBGUIPORT1 → Channel 1 in WEBGUI
<p>RS6674T</p>	 <p>The diagram shows a horizontal array of sixteen channels on the RS6674T controller, arranged in a 4x4 grid. Each channel is labeled from Channel1 at the bottom-left to Channel16 at the top-right:</p> <ul style="list-style-type: none">Channel1, Channel2, Channel3, Channel4 (bottom row)Channel5, Channel6, Channel7, Channel8 (second row)Channel9, Channel10, Channel11, Channel12 (third row)Channel13, Channel14, Channel15, Channel16 (top row)

USB

<p>RS6124V</p>	 <p>Port4 → Channel 4 in WEBGUI Port3 → Channel 3 in WEBGUI Port2 → Channel 2 in WEBGUI Port1 → Channel 1 in WEBGUI</p>
<p>RS6114V</p>	 <p>Port4 → Channel 4 in WEBGUI Port3 → Channel 3 in WEBGUI Port2 → Channel 2 in WEBGUI Port1 → Channel 1 in WEBGUI</p>